

1 HOBOWare をインストールします。

注: Windows に HOBOWare をインストールするために必要な管理者権限。

- a. USB ドライブまたは CD から HOBOWare Pro をインストールする場合: USB ドライブを USB ポートに挿入するか、または CD をコンピュータの CD ドライブに挿入します。USB または CD ドライブに移動し、Windows では HOBOWare_Setup.exe、Mac では HOBOWare.pkg をダブルクリックします。(Windows で CD からインストールする場合は、インストールプログラムが自動的に起動することがあります)。

HOBOWare Pro をダウンロードする場合:
<http://www.onsetcomp.com/products/software/hoboware> にアクセスします

無料の HOBOWare をダウンロードする場合:
<http://www.onsetcomp.com/hoboware-free-download> にアクセスします

- b. Mac: プロンプトに従って HOBOWare をインストールします。最後の画面で[再起動 (Restart)] をクリックして、オペレーティングシステムが Onset デバイスで作業できるようにします。コンピュータが再起動するまで、HOBOWare はロガーを認識しません。

2 HOBOWare を開きます。

- a. Windows: [開始 (Start)] メニューから HOBOWare を選択します。HOBOWare のデフォルトの場所は Onset Applications の下です。

Mac: [アプリケーション (Applications)] フォルダ内の HOBOWare アイコンをダブルクリックします。

USB からインストールする場合の注意: USB ドライブには、パッケージング時に最新のソフトウェアが含まれています。アップデートは www.onsetcomp.com から入手できます。HOBOWare の起動時にプロンプトが表示されたら自動的にソフトウェアの更新を確認するか、またはヘルプメニューから[アップデートを確認 (Check for Updates)] を選択してソフトウェアの更新をインストールします。

- b. HOBOWare を初めて開くと、[設定アシスタント (Setup Assistant)] が表示されます。[開始 (Start)] をクリックし、プロンプトに従ってデバイスの種類、単位、およびデータアシスタントを選択します。[HOBOWare の環境設定 (HOBOWare Preferences)] でこれらの設定などを調整することもできます。
- c. HOBOWare Pro の場合: 電子メールの確認、オンライン領収書、CD、または USB ドライブからラ

イセンス キーを入力します。HOBOWare は自動的に閉じるため、上記のように HOBOWare を再度開きます。

3 ロガーを接続します。

USB ケーブルを使用してロガーをコンピュータに接続します。ベースステーションまたはカップルを備えたロガーを使用する場合は、ベースステーション/ケーブルを USB ポートに差し込んでから、ロガーマニュアルの説明に従ってロガーをベースステーション/ケーブルに取り付けます。ロガー名は、HOBOWare ウィンドウの下部にあるステータスバーに表示されます。シャトルおよび ZW データノードを含む他の HOBOWare 製品の詳細については、<http://www.onsetcomp.com/support/manuals> を参照してください。

Windows に関する注意: ロガーを初めて接続するときは、新しいハードウェアを検出するまで数秒かかる場合があります。新しいハードウェアが見つかったことを示す 1 つ以上のメッセージが表示されます。デバイスを使用する前に、コンピュータを再起動する必要があることを示すメッセージが表示される場合があります。これはオプションであり、この時点でコンピュータを再起動する必要はありません。

4 ロガーを起動します。

- a. HOBOWare の [デバイス (Device)] メニューから、[起動 (Launch)] を選択します。
- b. ロギング インターバル、ログの開始と停止時期、および必要に応じてその他の起動オプションを選択します。
- c. [開始 (Start)] ボタンをクリックして、ロガーに設定を読み込みます。ロギングは、選択した設定に基づいて開始されます。
- ロガーのステータスを確認するには、[デバイス (Device)] メニューから [ステータス (Status)] を選択します。

- 5 ロガーを読み出し、データをプロットします。
- ロガーをコンピュータに接続します。
 - HOBOWare の [デバイス(Device)] メニューから、[読み出し(Readout)] を選択します。
 - ロガーが記録を取っている場合は、[停止しない(Don't Stop)] をクリックしてロギングを続行するか、または [停止(Stop)] をクリックしロギングを終了してから読み出します。
 - プロンプトされたら、データファイルを保存します。
 - [プロット 設定(Plot Setup)] ウィンドウで、グラフ上で表示する系列/イベントを選択し、[プロット(Plot)] をクリックします。
選択したシリーズのログデータ点が表に記載され、グラフにプロットされます。

[編集(Edit)] メニューとツールバーアイコンを使用してプロットをカスタマイズします。[ファイル(File)] メニューを使用して、プロジェクトファイルのプロットの変更を保存するか、またはデータをエクスポートします。

HOBOWare の使用の詳細については、ヘルプメニューから HOBOWare Help を選択するか、または HOBOWare ユーザーガイドを参照してください。

www.onsetcomp.com/support/manuals/12730-MAN-BHW-UG にアクセスするか、または以下のコードをスキャンしてください。

