



Kurzanleitung für den HOBO® U-Series Logger



HOBO
Data Loggers

Konfigurieren

- 1** HOBOWare® Software (zuerst installieren). Verwenden Sie ein neues Loggermodell? Laden Sie die aktuelle Version unter: www.onsetcomp.com/hoboware-free-download
- 2** Logger an Computer mit USB-Kabel anschließen. Schließen Sie die optionalen Sensoren an den Logger an.

- 3** Öffnen Sie das Start-Logger-Fenster. Wählen Sie Ihre Einstellungen. Klicken Sie auf Start.

- 4** Logger vom Computer trennen und am Messort platzieren. Die Protokollierung beginnen je nach den in Schritt 3 gewählten Einstellungen.

20691-B MAN-U-QSG-G

Auslesen

- 5** Logger an Computer anschließen und Auslesen (oder verwenden Sie einen HOBO U-Shuttle)

- 6** Anzeige der vom Logger gespeicherten Daten. Drucken der Kurven, exportieren der Daten, speichern Sie alles in einer Projektdatei, und vieles mehr.

- 7** Neu starten und erneut bereitstellen nach Bedarf.

Wenn Sie detaillierte Hilfe über diesen Logger benötigen, scannen Sie den Code rechts oder gehen Sie auf:
www.onsetcomp.com/support/manuals



© 2016–2017 Onset Computer Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Onset, HOBO und HOBOWare sind Marken von Onset Computer Corporation.

Dieses Produkt wurde von der Onset Computer Corporation hergestellt. Es erfüllt alle Anforderungen des Onset-Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001:2008.

1-800-LOGGERS • 508-759-9500 • www.onsetcomp.com/support/contact