






## HOB0® MX100 温度ロガーのクイックスタート

- 1
  - App Store®または Google Play™からスマートフォンまたはタブレットに HOB0connect®をダウンロードします。
  - [www.onsetcomp.com/products/software/hoboconnect](http://www.onsetcomp.com/products/software/hoboconnect)からHOB0connectをWindows®コンピュータにダウンロードします。
- 2 ロガーのボタンを押して起動させます。アプリを開き、プロンプトが出た場合、デバイス設定でBluetooth®を有効にします。
- 3 アプリの[デバイス(Devices)]をタップし、アプリのロガーをタップして接続します。(複数のロガーを操作している場合は、ロガーのボタンをもう一度押してリストの一番上に移動させます。)表示されない場合、スマートフォン、タブレットまたはコンピュータの受信範囲内にあるか確認してください。
- 4  をタップしてロガーをセットアップします。ロガー設定を選択し、 をタップして設定をロガーに保存します。
- 5 ロガーは、アプリで選択した設定に基づいてデータの記録を開始します。ボタンを押して記録を開始するように設定した場合は、ロガーのボタンを押します。温度をモニタリングする場所にロガーを配置します。
- 6 ロガーからデバイスにデータをオフロードするには、[デバイス(Devices)]をタップし、ロガーのボタンを押して起動させます(必要な場合)。ロガーに接続して、 をタップします。データを表示またはエクスポートするには、HOB0ファイルをタップし、(必要に応じて) をタップして、 をタップします。



ロガーの詳細な仕様と情報については、左のコードをスキャンするか、あるいは [www.onsetcomp.com/support/manuals/20813-mx100-manual](http://www.onsetcomp.com/support/manuals/20813-mx100-manual)を参照してください。

**警告:** リチウム電池の切開、焼却、85°C (185°F) 以上の加熱、または再充電はしないでください。ロガーが電池ケースを損傷または破壊するような極端な熱や状況にさらされると、バッテリーが爆発する可能性があります。ロガーまたはバッテリーを火の中で処分しないでください。バッテリーの内容物を水にさらさないでください。リチウム電池に関する現地の規定に従って、バッテリーを廃棄してください。

**ONSET**

1-508-759-9500 (米国および国際)  
1-800-LOGGERS (564-4377) (米国のみ)  
[www.onsetcomp.com/support/contact](http://www.onsetcomp.com/support/contact)

© 2016–2021 Onset Computer Corporation. 無断複写・転載を禁じます。Onset、HOB0、およびHOB0connectはOnset Computer Corporationの商標または登録商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google PlayはGoogle LLCの商標です。BluetoothはBluetooth SIG Inc.の登録商標です。その他の商標はそれぞれの会社の所有物です。

この製品は、Onset Computer Corporationによって製造され、OnsetのISO 9001:2015品質管理システムに準拠しています。

特許番号: 8,860,569

21609-C