






- 1
 - App Store®または Google Play™からスマートフォンまたはタブレットに HOBObconnect®をダウンロードします。
 - www.onsetcomp.com/products/software/hobobconnect から HOBObconnect を Windows®コンピュータにダウンロードします。

- 2 ロガーのボタンを押して起動させます。アプリを開きます。プロンプトが出た場合、デバイスの Bluetooth を有効にします。

- 3 アプリの[デバイス(Devices)]をタップします。アプリのロガーをタップして接続します。(複数のロガーを操作している場合は、ロガーのボタンをもう一度押してリストの一番上に移動させます。)表示されない場合、スマートフォン、タブレットまたはコンピュータの受信範囲内にあるか確認してください。

- 4  をタップして、ロガーを設定します。ロガー設定を選択し、 をタップして、ロガーに設定を保存します。

- 5 ロガーはアプリで選択した設定に基づいて、データの記録を開始します。ボタンを押して記録を開始するように設定した場合、ロガーのボタンを押します。条件をモニタリングする場所にロガーを設置します。

- 6 データをロガーからデバイスにオフロードするには、[デバイス(Devices)]をタップし、ロガーのボタンを押して起動させます(必要な場合)。ロガーに接続して、 をタップします。データを表示またはエクスポートするには、HOBO ファイルをタップし、(必要に応じて)  をタップして、 をタップします。



ロガーの詳細な仕様と情報については、左のコードをスキャンするか、あるいは www.onsetcomp.com/support/manuals/20923-mx2300-manual を参照してください。

警告: リチウム電池の切開、焼却、85°C (185°F) 以上の加熱、または再充電はしないでください。ロガーがバッテリーケースを損傷または破壊するような極端な熱や状況にさらされると、バッテリーが爆発する可能性があります。ロガーまたはバッテリーを火の中で処分しないでください。バッテリーの内容物を水にさらさないでください。リチウム電池に関する現地の規定に従って、バッテリーを廃棄してください。



1-508-759-9500 (米国および国際)
1-800-LOGGERS (564-4377) (米国のみ)
www.onsetcomp.com/support/contact

© 2016–2021 Onset Computer Corporation. 無断複写・転載を禁じます。Onset、HOBO、および HOBObconnect は Onset Computer Corporation の商標または登録商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。GooglePlay は Google LLC の商標です。Bluetooth は Bluetooth SIG Inc. の登録商標です。その他の商標はそれぞれの会社の所有物です。

この製品は、Onset Computer Corporation によって製造され、Onset の ISO 9001:2015 品質管理システムに準拠しています。

特許番号: 8,860,569

21613-C